

Opravná sada pre PVC fólie – návod

I. Lepenie pod vodou

1. Časť fólie, ktorú chcete prelepiť musí byť úplne čistá. Odstráňte piesok, masť, prípadne riasy.
2. Fóliu vystrihnúť o niečo väčšiu, ako časť ktorú chcete prelepiť.
3. Rohy fólie zľahka zaoblite.
4. Opravnú časť potrite priloženým lepidlom /nenechajte lepidlo vyschnúť/.
5. Opravnú fóliu ihneď pod vodou pevne prilepte a vyhladte.
6. Prilepenú časť prekontrolujte, keď je bazén vypustený. Ak opravná fólia nedrží správne, opakujte postup č. II.

II. Lepenie za sucha

1. Časť fólie, ktorú chcete prelepiť musí byť úplne čistá a suchá. Všetky nečistoty je potrebné odstrániť.
2. Fóliu vystrihnite o niečo väčšiu, ako časť ktorú chcete prelepiť.
3. Rohy fólie zľahka zaoblite.
4. Pripravenú časť bazéna a opravnú fóliu potrite priloženým lepidlom a nechajte cca 3 minúty uschnúť.
5. Opravnú časť priložte na fóliu a vyhladte, prípadne zaťažte. Takto nechajte lepidlo schnúť asi 3 hodiny
6. Špeciálne lepidlo naleptá povrchy oboch fólií tak, aby sa počas schnutia homogénne prepojili a zalepené miesto sa vodotesne uzavrie.