



Solárna sprcha strieborná 40 l

Dôležité pokyny: Aby ste sa vyhli prípadných chybám pri montáži, je potrebné pozorne si prečítať tento návod na montáž a obsluhu solárnej sprchy. Odporúčame Vám, aby ste si návod uschovali. Naše letáky, návody a prospekty by Vám mali čo najviac pomôcť a poradiť, obsah však nie je právne záväzný. Pre všetko ostatné platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Návod na montáž a obsluhu solárnej sprchy strieborná 40 I

Odporúčame Vám ukotviť solárnu sprchu na pevnú platňu, aby ste jej zabezpečili stabilitu a bezpečnosť. Pri montáži a práci s náradím by ste mali byť opatrní. Pri práci Vám odporúčame dať medzi skrutkovač a sprchu handru / látku, aby ste zabránili poškodeniu sprchy.

Pripevnenie a pripojenie solárnej sprchy.

1. Vyberte si miesto, kde chcete umiestniť sprchu, najlepšie tam, kde svieti slnko.
2. Sprchu ukotvíte do 4 dier na platni pomocou skrutiek a hmoždínok, ktoré ale nie sú súčasťou dodávky.
3. Spojku trubky utesnite z oboch strán pomocou teflónovej pásky. Teflónovú pásku obmotajte cca. 16 až 20 krát okolo závitov. Potom upevnite hlavu sprchy.
4. Upevnite vodovodný kohútik do pripraveného otvoru. Aj v tomto prípade použite teflónovú pásku.
5. Spojte záhradnú hadicu so zadnou prípojkou sprchy a s prívodom vody. Presvedčíte sa, že je hadica dobre upevnená a nemôže sa uvoľniť.

Uvedenie do prevádzky

1. Ventil nastavte do pozície „horúce“, aby pri naplňaní sprchy vodou, nezostal v sprche žiaden vzduch.
2. Napojte Vašu záhradnú hadicu na prípojku hadice na sprchu. Otvorte prívod vody na Vašej záhradnej hadici a naplňte sprchu vodou. Potrvá to 4-6 min. kým sa sprcha vodou naplní.
3. Keď začne vytekať voda z hlavy sprchy, zatvorte ventil a voda sa začne zohrievať.
4. V závislosti od slnečného žiarenia a vonkajšej teploty potrebuje voda asi 2 hodiny na to, aby sa v nádržke sprchy zohriala.
5. Počas letných horúcich dní môže voda v nádrži sprchy dosiahnuť teplotu až 60°C.

POZOR: Predtým než otočíte ventilom, skontrolujte, či sa nachádza v pozícii „studená“ – modrá farba na ventile. Inak by sa mohlo stať, že sa popálite horúcou vodou. Následne potom si nastavte želanú teplotu vody. Ak sprchu nepoužívate dlhšie než 3 dni, odporúčame Vám nechať ju aspoň 2 min. tiecť, aby z nej vytekla nahromadená, nevyužitá voda.

V teplom prostredí sa v starej vode môžu tvoriť baktérie, ktoré sa tak vyplavia spolu s vodou preč zo sprchy.

Zazimovanie

1. Zatvorte prívod vody do sprchy
2. Odskrutkujte skrutky na sprche, aby ste mohli vypustiť vodu.
3. Solárnu sprchu odmontujte, aby ste vypustili vodu, ktorá tam ostala.
4. Jednotlivé časti sprchy je potrebné vyčistiť a nechať vysušiť. Sprchu odložte na suché miesto, kde bude chránená pred mrazom.

DÔLEŽITÉ

V žiadnom prípade nepoužívajte soľ, alebo iné rozmrazovacie prípravky.

Odporúčaný tlak vody: do 3,5 bar. Sprchu nesmiete v žiadnom prípade napájať k dodatočnému čerpadlu.