

NÁVOD NA POUŽITIE SOLÁRNEJ SPRCHY

FORMIDRA



Solárne sprchy spoločnosti FORMIDRA sú určené na vonkajšie používanie v blízkosti bazéna, na pláži alebo v záhrade. Skôr ako začnete Vašu novú solárnu sprchu používať, prečítajte si prosím odporúčania a návod pre užívateľov.

Obsah balenia:

- Teleso sprchy
- Smerovacia hlavica/sprchový kĺb
- Už nainštalovaná zmiešavacia jednotka
- Už nainštalovaný kohútik na umývanie nôh (voliteľné príslušenstvo)
- Konektor kohútiku Gardena® typu 15/21 opatrený závitmi na upevnenie k prívodu vody
- 4 alebo 5* šraubov/kotviacich prvkov/ podložiek
- Návod pre užívateľa a sprievodcu inštaláciou

Upozornenie:

Počas najteplejších letných dní je možné, že teplota vody v solárnej sprche prekročí hodnotu 60°C. Pred osprchovaním zmiešajte vodu, nastavte zmiešavaciu jednotku na „COLD WATER“ (studená voda) a potom postupne nastavujte teplotu tak dlho, kým nedosiahnete jej ideálnu teplotu. Nedotýkajte sa povrchu sprchy. Vyhnite sa tak prípadnému povrchovému popáleniu.

Je možné, že voda bude zo sprchy vytekať aj po jej zastavení. Je to normálne a vytekanie sa samo zastaví po 10-15 sekundách.

Sprchu nepoužívajte behom búrok. Vyhnite sa tak riziku zasiahnutia bleskom.

Solárna sprcha je určená na normálne používanie, pri tlaku nižšom ako 3 bary (3kg). Ak je tlak vyšší, použite pri napažení ventil na redukciu tlaku.

Inštalácia

1. Zvoľte miesto, kde je priame slnečné svetlo (v ideálnom prípade v celom rozsahu 360°), prívod vody a kanalizácia.
2. Nainštalujte hlavicu sprchy jej upevnením na teleso sprchy.
3. Do pevného podkladu (betón, železobetón, základňa z masívneho dreva) navrtajte 4-5* otvorov s priemerom cca 12mm a hĺbkou 70mm. Základ sprchy použite ako šablónu na vyvrtanie dier.
4. Vložte kotviace prvky a pomocou podložiek a šraubov nainštalujte solárnu sprchu (zvislo).
5. Pripojte prívod vody, v prípade potreby použite nadstavec.

PRVÉ POUŽITIE:

1. Otvorte kohútik (teplej alebo studenej vody), aby mohol zo sprchy uniknúť vzduch a mohla sa vodou naplniť celá nádrž sprchy aj jej telo.

2. Akonáhle začne z hlavice sprchy kvapkať voda, znamená to, že nádrž solárnej sprchy je plná. V tomto momente môžete kohútik sprchy uzavrieť a počkať na ohriatie vody vo vnútri nádrže. Studenú vodu máte k dispozícii okamžite.

Používanie:

Pokiaľ je voda v sprche nahriata, môže z hlavice sprchy odkvapkávať malé množstvo vody. Je to normálny jav, nakoľko sa objem vody v sprche vplyvom tepla zväčšuje. Sprchu a systém na umývanie nôh je možné používať aj samostatne, alebo naraz. Len sprcha môže dodávať zmes teplej a studenej vody. Ostatné prvky poskytujú len studenú vodu. V prípade, že je sprcha nepretržite používaná, alebo v prípade, že nie je počas dňa dostatok slnečného žiarenia, môžete zaznamenať pokles teploty vody.



Údržba a zima

Po dlhšom používaní je možné, že sa na hlavici sprchy vytvorí nános vápnika a ďalších usadenín. Zastavte prívod vody, aby bolo možné hlavicu demontovať a vyčistiť. Solárna sprcha je určená na používanie za podmienok, kedy sú vonkajšie teploty vyššie ako 3°C. Na konci sezóny uzavrite prívod vody do sprchy. V oblastiach, kde teplota klesne pod 3°C nezabúdajte vypustiť nádrž. Zabráňte tak poškodeniu, ktoré spôsobí mráz. Sprchu demontujte a následne uschovajte na mieste, kde teploty neklesnú na bod mrazu.

Záruka:

Na solárne sprchy je 2 ročná záruka. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené mrazom.

POZOR: Skontrolujte tesnosť všetkých spojov armatúr. Nepoužívajte vodu so zvýšeným obsahom vápnika pri sprchách, ktoré sú vyrobené z hliníka, alebo používajte prípravok na zníženie tvrdosti vody. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu hliníkových častí sprchy.